

Descrição

Os KP-PRISM2-4-6 (Figura 1) são teclados inteligentes de controle multifuncional. Cada botão possui botões "touch" e um LED RGB integrado em cada botão que pode ser personalizado através do Piero Stúdio. A cor do teclado está disponível em preto ou branco e existem 3 tipos de teclados, cada um possuindo uma quantidade diferente de botões, disponíveis nas opções: com 2 botões, 4 botões e 6 botões. Também está disponível o engraving, onde é possível gravar ícones ao lado de cada botão e LED RGB com um laser, sob encomenda.

Dados técnicos

Parâmetros básicos:	
Tensão de funcionamento	12-30V DC
Corrente de funcionamento	18mA/24V DC (KP-PRISM2) 27mA/24V DC (KP-PRISM4) 29mA/24V DC (KP-PRISM6)
Condições do ambiente:	
Temperatura de funcionamento	-5°-45°C
Umidade relativa de funcionamento	≤ 90%
Temperatura de armazenamento	-20°-60°C
Umidade relativa de armazenamento	≤ 93%
Especificações:	
Dimensões CxLxA (Peso)	86x116,5x11mm (137g)
Material	Vidro e Alumínio
Modo de instalação	Fixar com parafusos na caixa de parede
Nível de proteção	IP20

Dimensões e Instalação





Figura 1. Keypad - KP-PRISM

Notas importantes

- **Cabo de comunicação** - Recomenda-se utilizar o cabo PieroNet com as cores de referência para cada função;
- **Conexão PieroNet** - Conexão em série (cascata);
- Sensor de temperatura e proximidade;
- O keypad deve ser montado na caixa de parede;
- O painel deve funcionar em conjunto com a interface de alimentação (KP-POWER e semelhantes).

Guia de cabo para PieroNet

	PieroNet	CAT (Não Recomendado)
DATA+	Amarelo	Azul/Verde
DATA-	Branco	Branco Azul/Branco Verde
COM	Preto	Branco Marrom/Branco Laranja
+24V DC	Vermelho	Marrom/Laranja

Procedimentos de segurança

- Conecte o cabo PieroNet verificando sempre as cores de referência, conforme a Tabela 2.
- Não abra o dispositivo ou altere componentes! Isso poderá causar falha mecânica, choque elétrico, incêndio ou ferimentos corporais, além de perda da garantia do produto;
- A instalação do dispositivo deve ser realizada pela Piero ou por uma revenda autorizada Piero, seguindo todas as normas de segurança elétrica em vigor no país. A Piero não se responsabiliza por consequências causadas pelo não cumprimento das recomendações deste documento;
- Por favor, recorra ao nosso departamento de atendimento ao cliente ou revendedores autorizados para serviço de manutenção.

Suporte Técnico

E-mail: piero@pierocontrol.com
Site: www.pierocontrol.com.br
Telefone: (47) 3472-2666